

**Danfoss LiftDrive LD302, Bestellkürzel „LD302 XXkX“**

**Netzspannung :** 380 - 400 V, inkl. Filter und Drossel

**Leistung:** 4 – 55 kW

**Schutzart:** IP20 & IP55

**Liftsoftware**

**Geberschnittstelle X55:** Absolut & Inkremental

**Ansteuerung:** Klemme & DCP3/4 & CAN Open Lift

**Motorschütze:** nicht benötigt, STO

**Danfoss LiftDrive LD302 PM/KSM, Bestellkürzel „LD302 XXkX PM/KSM“**

**Netzspannung :** 380 - 400 V, inkl. Filter und Drossel

**Leistung:** 5,5 – 55 kW

**Schutzart:** IP20

**Liftsoftware**

**Geberschnittstelle X55:** Absolut & Inkremental

**Ansteuerung:** Klemme & DCP3/4 & CAN Open Lift

**Motorschütze:** nicht benötigt, STO

**Zusätzlich:**

Integriertes Kurzschluss-Modul,

Klemmen für Bremsen-Mikroschalter BR1, BR2 und Evakuierung

Erweitertes Schirmblech, Zugentlastung, Abmessungen beachten

**Danfoss Automation Drive FC302, Bestellkürzel „FC302 XXkX“**

**Netzspannung :** 380 - 500 V, IT-Netz, inkl. Filter und Drossel

**Leistung:** 4 – 75 kW

**Schutzart:** IP20 & IP55

**Liftsoftware**

**Geberschnittstelle X55:** Absolut & Inkremental

**Ansteuerung:** Klemme & DCP3/4 & CAN Open Lift

**Motorschütze:** nicht benötigt, STO

**Danfoss Automation Drive FC302, Bestellkürzel „FC302 XXkX“**

**Netzspannung :** 525 - 690 V, IT-Netz, inkl. Filter und Drossel

**Leistung:** 4 – 315 kW

**Schutzart:** IP20 & IP54

**Netzspannung :** 380 - 500 V, IT-Netz, inkl. Filter und Drossel

**Leistung:** 90 – 315 kW

**Schutzart:** IP20 & IP54

**Liftsoftware**

**Geberschnittstelle X55:** Absolut & Inkremental

**Ansteuerung:** Klemme & DCP3/4 & CAN Open Lift

**Motorschütze:** benötigt, **KEIN STO**